

Mlýnek na kávu Skerton Plus

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento výrobek společnosti HARIO.

Pro správné použití tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Po přečtení si jej uložte na bezpečném místě pro budoucí použití.

Funkce

Plně omyvatelný, s mlecími díly z keramických a kovových dílů z nerezové oceli.

Keramické kameny nezanechávají kovový zápach a nikdy nereziví. Kameny mají ostré a trvanlivé ostří.

Mlýnek je vybaven protiskluzovým krytem pro stabilní mletí.

Součástí balení je víčko na nádobu s namletou kávou.

Péče o produkt – skleněná nádoba

K mytí tohoto výrobku používejte měkkou houbičku a neutrální mycí prostředek.

Nepoužívejte houbičky a čističe s hrubým povrchem, mohlo by dojít k poškrábání povrchu skla.

Lze používat v myčce na nádobí. Zkontrolujte prosím v návodu k použití Vaší myčky, zda lze myčku používat i na tento výrobek.

Pokud je sklo obzvláště znečištěné, použijte zředěné bělidlo pro domácnost. Ujistěte se, že jste pečlivě přečetli bezpečnostní pokyny pro zacházení s domácími bělicími prostředky. Po bělení důkladně opláchněte vodou.


Péče o produkt – mlecí kameny

Kameny jsou plně omyvatelné, s mlecími díly z keramických a kovových dílů z nerezové oceli. Část kamenů lze také demontovat pro lepší mytí. Dávejte pozor, abyste při demontáži neztratili žádné součásti.

Mlecí kameny mohou být pokryty olejem z kávových zrn. Mlecí kámen namočte do zředěného neutrálního čisticího prostředku a poté jej důkladně opláchněte. Po umytí nechte zcela vyschnout.


Rozdělení mlecích kamenů

1. Otočte uzavírací matici proti směru hodinových ručiček a zcela vyšroubujte, vyjměte kličku a nastavovací matici hrubosti mletí.
2. Otáčejte ozubeným kolečkem pro nastavení hrubosti mletí proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej včetně podložky.
3. Vyndejte spodní mlecí kámen.



Nastavení hrubosti mletí

1. Otočte fixační matku proti směru hodinových ručiček a sundejte ji.
2. Demontujte kličku a nastavovací matku hrubosti mletí.
3. Ozubené kolečko pro nastavení hrubosti mletí nastavte tak, aby odpovídalo požadované hrubosti. Otočte doprava (ve směru hodinových ručiček) pro jemnější mletí nebo vlevo (proti směru hodinových ručiček) pro hrubší mletí.
4. Zafixujte ozubené kolečko pro nastavení hrubosti mletí pomocí nastavovací matky hrubosti mletí.
5. Nasadte kličku a uzavírací matici.



Použité materiály

Víčko násypky na kávová zrna: silikon

Víčko skleněné nádoby: polypropylen

Protiskluzová podložka skleněné nádoby: silikon

Držadlo kličky: polypropylen

Tělo násypky na kávová zrna: polypropylen

Skleněná spodní nádoba: teplu odolné sklo (odolnost proti teplotnímu rozdílu: 120 °C)

Skleněná nádoba: vyrobeno v Japonsku

Mlýnek (tělo mlýnku a rukojeť kličky), víčko násypky, protiskluzová podložka, víčko skleněné nádoby: vyrobeno v Číně

Používání mlýnku

1. Namelte malé množství kávových zrn k otestování a nastavení hrubosti namleté kávy. (viz. Nastavení hrubosti mletí.)
2. Používejte od 10 g do 12 g kávy na šálek. Nasypejte do násypky dostatek zrn na 1 nebo 2 šálky kávy. Pokud nasypete příliš mnoho zrn, může dojít k obtížnému otáčení kličkou nebo mohou kávová zrna vypadávat z násypky. Jakmile se množství zrn v násypce sníží, dosypte potřebné další množství.
3. Pevně držte mlýnek a otočte kličkou tak, abyste mleli kávová zrna. Nikdy neotáčejte kličkou proti směru hodinových ručiček (doleva), mohlo by dojít k poškození mlecích kamenů.

Doporučená hrubost mletí se může lišit v závislosti na typu použitého zařízení. Podrobnější informace najdete v návodu k obsluze Vašeho zařízení pro přípravu kávy.

Vždy používejte čerstvá kávová zrna.

Bezpečnostní opatření pro použití – sklo

Nevystavujte otevřenému ohni.

Sklo je křehké a může se rozbít. Při běžném používání a čištění je třeba s ním řádně zacházet.

Nepoužívejte výrobek, pokud je prasklý, zlomený nebo silně poškrábaný, protože se může neočekávaně rozlomit.

Nebouchejte ani neškrábejte uvnitř skleněné nádoby kovovou lžičkou. Mohlo by dojít k poškození výrobku.

V případě, že se výrobek rozbije, zacházejte s rozbitými kusy velmi obezřetně.

Bezpečnostní opatření pro používání

Vždy otáčejte kličkou ve směru hodinových ručiček. Nikdy neotáčejte kličkou proti směru hodinových ručiček, protože by to způsobilo poškození mlýnku.

Nedovolte dětem používat tento výrobek. Nepoužívejte v blízkosti dětí a ukládejte jej mimo dosah dětí.

Nepoužívejte na údržbu mlýnku oleje.

Před prvním použitím umyjte výrobek.

Výrazné otočení matice pro nastavení hrubosti mletí ve směru hodinových ručiček způsobuje, že se keramické kameny těsně dotýkají, což může způsobit jejich poškození.

Malé úlomky kávových zrn se mohou dostat do drážek nebo mezer v zásobníku, což brání tomu, aby kávová zrna mohla hladce propadávat. Opatrně poklepejte mlýnkem na kávu během používání.

Mlecí kameny se mohou kvůli delšímu používání otupit. Vyměňte mlýnek nebo mlecí kameny, jestliže se množství kávových zrn, které lze řádně umlít se výrazně snižuje.

Nepoužívejte k mletí nic jiného než kávová zrna. Mohlo by dojít k poškození výrobku.

Během otáčení kličky nevkládejte prsty do násypky na kávu.

Nedovolte, aby byl keramický kámen zasažen tvrdým materiálem. Nenechte výrobek spadnout. Pokud tak učiníte, může dojít k jeho rozbití nebo prasknutí.

Ujistěte se, že jste připevnili protiskluzový kryt spodní skleněné nádoby, aby nedošlo k poškození povrchu stolu.